

Montáž interiérových parapetů

- Pro montáž vnitřních okenních parapetů je nezbytné dodržet stavební připravenost, která předpokládá pevný, soudržný a rovný povrch podkladu na který budeme montovat. Rovněž je nutné vizuálně zkontrolovat nepoškození okenních parapetů (např. vlivem dopravy) bez stržení ochranné fólie.
- Rovný a pevný podklad musí být 20 - 25 mm pod horní hranou okenního rámu, do kterého zasouváme parapet.
- Okenní parapety není možno montovat do vlhkého, nebo nevyzrálého podkladu, kdy může dojít k vstřebání vlhkosti a tím znehodnocení výrobku. Přípustná vzdušná vlhkost je 50 – 70 % vzdušné vlhkosti. Optimální teplota při montáži by měla být v rozmezí 10 - 25 °C a nesmí dojít k prudké změně teploty.
- Montáž parapetů je možno zahájit po provedení štukových omítek a jejich vyžrání.
- Okenní parapet vždy zasouváme pod okenní rám, abychom jej zabezpečili proti vytržení. Pokud parapet nemůžeme zasunout, doporučujeme připevnit na okenní rám kovový, nebo plastový profil tvaru „L“ nebo „U“, pomocí kterého parapet zabezpečíme proti vytržení.
- Na okraje parapetní desky vložíme krytky z pravé i levé strany. Parapet s bočnicemi vložíme mezi špalety tak, aby mezi parapetem s bočnicemi a špaletou byla z každé strany vůle 1 – 2 mm (za předpokladu pravoúhlosti špalety), která se později začistí akrylátovým tmelem. Další možností je vložit parapetní desku s bočnicemi do předem vysekaného žlabu určeného pro montáž parapetu.
- Mezi zdí a vnitřní hranou nosu ponechat mezeru min. 5 mm.
- Okenní parapety opracováváme běžnými dřevoobráběcími nástroji např. formátovací pilou, horní frézou, přímočarou pilou atd. Při opracovávání dbáme na co nejmenší poškození laminátové vrstvy, která chrání nosič před vlhkostí.
- Na upravený a očištěný podklad se nanese nízko expanzní (max. 40%) montážní pěna, do které uložíme připravený parapet, který hned pomocí vodováhy vyrovnáme do spádu cca. 2° a na 10 - 15 minut zafixujeme.
- Po vytvrdnutí montážní pěny vyplníme spáry mezi okenním rámem a parapetem silikonovým tmelem, stejně jako mezi zdívkou a parapetem akrylátovým tmelem vhodného odstínu.
- Po dokončení montáže se provede kontrola – vnější prohlídka (nepoškrábanost, nepoškození) okenních parapetů, prohlídka začistění spár.
- Po pokládce parapetu není možno provádět stavební práce, které vyžadují vlhký proces, jež by měli za příčinu přenesení vlhkosti do parapetu. V případě neukončených stavebních prací ponecháme na parapetu ochrannou fólii do doby jejich ukončení.
- Na namontované parapety je zakázáno stoupat, chodit po nich a používat je jako pracovní plochu pro ostatní pracovníky na stavbě.