

čalounění 90x200cm



návod na montáž

- 1 dveře vyjmeme ze závěsů a položíme vodorovně
- 2 demontujeme všechna kování
- 3 podle potřeby zbrousíme nerovnosti hran a v místech, kde by mohlo dojít k odírání čalounění (např. okolí kování a zámků, těsně doléhající hrany dveří)
- 4 provedte kontrolu čalounění, na pozdější reklamace nebude brán zřetel
- 5 čalounění položíme tak aby jeho svíslý střed odpovídal středu dveří a připevníme pomocí hřebíčků nebo přilepíme ke dveřím
- 6 čalounění postupně přibíjíme několika málo hřebíčky po obvodu z vnitřní strany polodrážky při současném napínání koženky. Jestliže dveře před montáží doléhaly velmi těsně, přibíjíme hřebíčky z boční strany dveří. Napínání a upevňování čalounění začneme v rozích dveří ①, poté přes vrchní a spodní hranu dveří ②, pokračujeme na bočních stranách dveří ③. Dbáme na rovnoměrné napnutí čalounění. Přesahy koženky odstříháme. Těsnící gumovou pásku lze použít po začistění okrajů koženky na překrytí hřebíčků nebo dotěsnění dveří. Pásku přibíjíme postupně po celém obvodu dveří.
- 7 vystříháme otvory pro kování, tyto otvory musí být asi o 3mm menší než jsou otvory ve dveřích, aby byla koženka dostatečně uschována pod kováním
- 8 namontujeme dveřní kování a dveře osadíme zpět do závěsů

komplet obsahuje

- prošité čalounění s molitanovou vložkou
- čalounické hřebíčky
- těsnící gumovou pásku

SHRNOVACÍ DVEŘE
WWW.SHRNOVACIDVERE.CZ

standardní provedení na dveře **80x200cm / 90x200cm**
atypické barvy a rozměry na objednávku

dveřní



typN



typS



typL



typK



typR



typD